

南天无轨悬浮门常见问题及排除方法

南天无轨悬浮门的一般常见问题可在下列表中查询到，如果超出解决范围，请使用者不要擅自拆卸维修，应通知就近经销商维修点过来检测，维修。

故障现象	可能存在的问题	解决方法	备注
无轨悬浮门不能完成开关门操作	无电源或者电柜箱开关是否在开启位置	接通电源，打开电柜箱的开启开关	
	变频器是否在保护状态	关闭电源，5秒后再开启	
	急停按钮是否在动作状态	顺时针旋转一下即可	
	电机是否处于手动状态	变手动为电动	
	是否有障碍物压在气囊上	移开物体，检测气囊	
	遥控器死机	关闭电源，5秒后再开启	
开门正常 关门不正常	龙门架两侧的红外防撞探头被物体遮住	移除遮挡物	
	大雨或者大雾造成控制系统误判断	打开控制箱按下控制面板的红色按钮，天气转好后，再按下红色按钮	
	红外探头损坏	将控制箱处于雨雾状态，保证门正常运行，再报修	
手持遥控器无法操作	超出遥控范围	保证在无障碍物30米内	
	受潮短路	取下电池，保证遥控器干燥后再装上电池	
	检查电池安装是否正确与有电	更换电池	
	遥控器死机	关闭电源，待5秒后再合上	
	控制器损坏	更换控制器主板	